

Gebruiksaanwijzing koeling

1. Koeling aanzetten.

2. Indien noodzakelijk: temperatuur instellen

Als leverancier adviseren wij de koelingen niet lager dan -25° in te stellen. Het komt in de praktijk voor dat de koeling niet terug wordt gezet naar de fabrieksinstellingen, waardoor bij hergebruik de verkeerde temperatuur staat ingesteld. Dit kan leiden tot storingen en defecten.

- Druk op SET. De temperatuur kan nu gewijzigd worden. De thermostaat is ongeveer 1 minuut un-locked.
- Bij gewenste temperatuur druk nogmaals op SET

V = temperatuur omlaag

^ = temperatuur omhoog



Indien in display " LOC " staat:
Druk op SET en houdt vast tot UNL in display

3. Afrollen van het snoer, laat deze niet om het hengsel van de koelmotor zitten.

Het afrollen van het snoer is van belang om een magnetisch veld te voorkomen, hierdoor kan namelijk kortsluiting ontstaan.

4. Het plaatsen van de koelmotor onder de koeling (bij kistopbaring)

Wanneer de koelmotor weggewerkt wordt, bijvoorbeeld bij een kistopbaring met rok, is het van belang dat de koelmotor vrij staat. Op deze manier kan de motor goed de warmte kwijt, dit komt de koelcapaciteit ten goede.

LET OP: trek nooit en te nimmer aan de slang, dit kan leiden tot een breuk van de slang en brengt hoge reparatiekosten met zich mee!

Melding in display:

LOCK = display instellingen zijn geblokkeerd

UNL = display instellingen zijn niet geblokkeerd

OUT1 = machine staat aan en komt op temperatuur, melding verdwijnt bij bereiken van de ingestelde temperatuur

PR1 = defecte temperatuur sensor

PA = password (niet van toepassing). Druk op

